



記号の見方

- 切り取り
- 山折り
- ✂ 切り抜き
- ← 接着
- のり ノリ シロ
- 接着箇所
- ▲ ▲ 色と向きを合わせる

組み立ての基本

接着する前に、折りの部分に、しっかりと折グセをつけてください。

道具

- ・紙
展開図のプリントにはペーパークラフト専用紙を推奨します。
A4 サイズで紙厚 0.2 ～ 0.25mm 程度（160 ～ 180g/m2 程度）のものを
ご用意ください。
- ・ハサミ、接着剤（接着力の強いものがおすすめ）

〈ご注意〉 接着剤など、危険と思われる道具や材料の取り扱いには十分に注意してください。
必ず事前に組み立て説明書をよく読み、図解や完成写真を参考にノリシロをひとつずつ丁寧に接着してください。

1 1	2	3 底面に開けた穴に指を入れて、 ノリシロをしっかり 押さえて接着しましょう。
4 2	5	6 ▲ 印の色と向きを合わせて接着
8 4	9 ▲ ▲ 印の色と向きを 合わせて接着	10 5
12 中央の図の向きに合わせて接着	13 7	完成